

## Interiörarmatur InPI



### Montering av armatur:

Denna armatur är avsedd för infällt montage i T-profil 600x600mm.  
Montage av denna armatur kräver normalt inga verktyg.

### Installation:

Lägg upp armatur samt täckplåt ovan undertak.  
Koppla elanslutningarna.

Lägg täckplåten i hålet, lägg sedan armaturen ovanpå täckplåten.

Tänk på att armaturen behöver 26cm fritt utrymme ovan undertak vid montage.

### Kapslingsklass: IP 20

